НАСТРОЙКА РОУТЕРА MERCUSYS

- 1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
- 2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в

адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <u>http://192.168.1.1/</u> либо

mwlogin.net).

- 3. В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию *admin/admin*).
- 4. Для того, чтобы приступить к настройке роутера выберете вверху раздел «Расширенные настройки».



 Выберите в меню слева раздел «Сеть», затем «Настройка WAN». Здесь, выберете тип подключения PPPoE, в поле «Имя пользователя» введите логин от поставщика услуг, в поле «Пароль» введите пароль от поставщика услуг. Во вторичном подключении выберете «Динамический IP адрес». Сохраните внесенные изменения.

MERCUSYS AC12	Базовые настройки	Расширенные настройки	Выход
Сеть			
Настройки WAN	Настройки WAN	0	
Настройки LAN			
IPTV	Тип подключения	PPPoE -	
Настройки МАС-адреса	and the second		
DHCP-сервер	Имя пользователя	name	
Привязка IP- и МАС-адресов	Пароль		
Беспроводной режим 2,4 ГГц	Настройки скорости WAN	Автосогласование 🗨	
Беспроводной режим 5 ГГц	\sim		
Контроль сети	Отключиты	ся Сохранить	
Дополнительно			
Системные инструменты			
🚺 Быстрая настройка	Вторичное подключение		
	 Нет Динамический IP-адре IP-адрес 	с 💿 Статический IP-адрес	
	Маска подсети		

6. Для настройка беспроводного соединения выберете в меню слева «Беспроводной режим» и затем «Основная сеть». Задайте в поле «SSID» название для вашей домашней беспроводной сети, снимите галочку с пункта «нет защиты» и задайте в поле «Пароль» пароль для вашей домашней беспроводной сети. Нажмите «Сохранить».

	Базовые настройки	Расширенные настройки	Выход
Сеть			
Беспроводной режим 2,4 ГГц	Основная сеть 🔘 👀	0	
Основная сеть	Имя беспроводной сети (SSID)	MERCURY_XXXX	
Гостевая сеть	🕼 Включить широковещание SSID		2
Беспроводной мост WDS	Паропь		🛛 Нет защиты
Беспроводной режим 5 ГГц	Канал	Авто	
Контроль сети	Режим	11bgn смешанный 🛛 🔻	j l
Дополнительно	Ширина канала	Авто	í
Системные инструменты	Ионность пололоми	Burovaa 👻	
(ј) Быстрая настройка	Изоляция точки доступа	-	
	Co	хранить	
	Версия встроенного ПО:3.14.7.Build.	150204.Rel.41126n Официальный веб	-caйт Mercusys

Базовая настройка роутера завершена!