## НАСТРОЙКА РОУТЕРА HUAWEI\HONOR (БЫСТРАЯ)

- 1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
- 2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в

адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <u>http://192.168.3.1/</u>).

3. На стартовой странице вам будет предложено ознакомится с правилами использования роутера, после чего необходимо нажать кнопку «Начать».

HONOR HONOR Router 3	🕒 Русский 🖂
	; @
НОNOR Router 3 приветствует Вас	
<ul> <li>Я принимаю положения Дицензионного соглашения с конечным пользовател прочел(прочна) Уведомление о роутере НИАWEI НШлк и конециденциальност</li> <li>Роутер будет автоматически выполнять обновление приложений и служб с 3.0 для повышения качества обслуживания</li> </ul>	ем и 4 00 до 5.00 утра
Начать	

4. Далее открывается «Мастер Интернета» для первой настройки роутера. Здесь необходимо выбрать режим доступа в интернет «PPPoE» и ввести данные предоставленные поставщиком услуг: в верхнее поле логин, в нижнее пароль. После ввода данных нажмите кнопку «Далее».

	Мастер Интернета	
Режим дос	тупа в Интернет	
Sthernet	иоритет) 💿 DHCP 💿 Статический IP 💿 Wi-Fi-репитер в режиме моста	
Шира	сополосное	
	Пароль	
	Далее	
	Пропустить	

5. На следующей странице настраиваем Wi-Fi. Для этого нужно придумать и ввести в поле «Имя сети Wi-Fi» название для вашей и в поле «Пароль сети Wi-Fi» пароль для вашей домашней беспроводной сети. По завершению нажмите кнопку «Далее».

n de la companya de l	Иастер Интернета	
Ha	астройка имени и пароля сети Wi-Fi	
Деухдиапазонная		
оптимизация		
	Полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц используются одновременно, роутер автоматическа выбирает наиболее быструю полосу пропускания. Виспочите эту функцию для отдельной настройко полос частот	
Имя сети WI-FI	HONOR-10A1PZ	
Пароль сети Wi-Fi	•••••	
	Надежность пароляНадежный Для обеспечения безопасности обеспечьте защиту пароля	
Пароль администратора	•••••	
	Надежность пароляМенадежный	
Подтверждение пароля		
Резервная сеть Wi-Fi 5		
	Никоторые устройства Wi-F5 с более раннима версиями драйверов сетевых адаптеров (напримяр, некоторые ноутбуха с сетевыха адаптерови (пой будут использовать згу сеть, сам и с комут опраделить сеть Wi-F6.	
	Далее	
Загрузить прилоз	жения Правовая информация Уведомление о конфилантира	
vs the	Открытое ПО	

6. На последней странице просто подтвердите внесение изменений, оставив переключатель «Сохранение настроек» в положении «Включено» и «Режим сети» IP v.4 Нажмите кнопку «Далее».

N	Іастер Инте	рнета	
Сохранение настроек Режим сети	Автоматическая настройк настройке роутера IPv4	а параметров сети при повторной	
	Далее		

По завершению роутер перезагрузится с новыми параметрами.



Базовая настройка роутера завершена!