БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА РОУТЕРА ТР-LINK

- 1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
- Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — http://192.168.0.1/ или http://tplinklogin.net/).
- В открывшимся окне введите логин/пароль от роутера (по умолчанию *admin/admin*). Для быстрой настройки выберите в меню слева Быстрая настройка и нажмите Далее.

E TL-WR720N × ►	
TP-LINK [®]	Беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 1 ^{Модель}
Состояние Основные настройки Быстрая настройка WPS Сеть	Быстрая настройка
Беспроводной режим — Расширенные настройки — ОНСР Перенаправление	С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети. Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку Далее . Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку Выход . ≡
Защита Родительский контроль Контроль доступа Статическая маршрутизация	Выход
IP QoS Привязка IP- и МАС-адресов Функция DDNS Служебные настройки	
	*

4. Поставьте галочку Я не нашёл подходящих настроек и нажмите Далее.



5. В следующем окне выберите **РРРоЕ/РРРоЕ Россия** и нажмите **Далее**.

TL-WR720N ×	
🗲 🔿 C 🖬 🗋 tplinklogin.net	☆ =
TP-LINK [®]	Беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 1 ^{Модел}
Состояние Основные настройки	Быстрая настройка - Тип подключения WAN Е
ыстрая настроика WPS	
Сеть Беспроводной режим	Подготовка к настройке типа подключения WAN. Маршругизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интернет-услуг, ес В полотивном служав вам попытается велижно кизаать тип популичения.
DHCP Перенаправление	В противном случае вам придется вручную указать тип подключения. • Автоопределение - Позволить устройству автоматически определить тип подключения, предоставляемого вашим по • Автоопределение - Позволить устройству автоматически определить тип подключения, предоставляемого вашим по
Защита Родительский контроль	ЕХТРИДУТР РОССИЯ - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщи РРТР/РРТР Россия - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщи
Контроль доступа Статическая маршрутизация	РРРоЕ/РРРОЕ Россия Если вы используете кабельный модем, кроме того, вам потребуется имя учетной записи и г Динамический IP-адрес - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашему маршрут
IP QoS Привязка IP- и МАС-адресов	Статический IP-адрес - Этот тип подключения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адрес, прис
Функция DDNS Служебные настройки Систоницью инструиенты	Назад Далее
	4

6. Введите ваши логин/пароль из памятки абонента, выданной вам при подключении и нажмите Далее.

TL-WR720N X		
← → C A Ditplinklogin.net		☆ =
TP-LINK [®]	Беспроводной ма	аршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 1 ^{Модель}
Состояние		
Основные настройки		
Быстрая настройка	Быстрая настроика	а - РРРОЕ/РРРОЕ РОССИЯ
WPS		
Сењ	Имя пользователя:	Логин
Беспроводной режим	Пароль:	Babogs
Расширенные настройки	пароль.	пароль
DHCP		
Перенаправление	Вторичное подключение:	💿 Отключить 🕤 Динамический IP-адрес 💮 Статический IP-адрес (Для Dual Access/f
Защита		
Родительский контроль		
Контроль доступа		Назад Далее
Статическая маршрутизация		E
IP QoS		
Привязка IP- и МАС-адресов		
Функция DDNS		
Служебные настройки		
Системные инструменты		
< III +	•	т

7. Следующее окно с настройками Wi-Fi:

- Беспроводное вещание выберите Включить.
- SSiD - название, под которым будет отображаться Ваш роутер в списке доступных сетей (можно поменять на любое удобное для Вас).

- Пароль PSK - ключ сети, пароль под которым устройства будут подключаться к роутеру (не менее 8 символов).

TP-LINK [®]			Беспро
Состояние			
Основные настройки	Быстрая настройка - Бе	спроводной режим	
Быстрая настройка		спроводной режим	
WPS		ИМ	я сети можно изменить
Сеть	Беспроводное вещание:	Включить 🔻	/
Беспроводной режим	SSID:	TPJUNK EAES	
Расширенные настройки			
DHCP	Регион:	Беларусь	•
Перенаправление	Канал:	Авто 🔻	
Защита	Режим:	11bgn смешанный	
Родительский контроль	Ширина канала:	ARTO	×
Контроль доступа		7,010	
Статическая маршрутизация			
IP QoS	Защита беспроводного режима:		
Привязка IP- и МАС-адресов		Отключить защиту	
Функция DDNS		WPA-PSK/WPA2-PSK	не менее 8 символов
Служебные настройки			
Системные инструменты	Пароль Р SK:	545844654865698	
		(Вы можете ввести символ	ты в кодировке ASCII или в шестнадцатеричном формате
	•	Без изменений	
			Назад Далее

8. После настроек появится окно с информацией, что настройка завершена (т.к. мы отключили Wi-Fi, иначе перезагрузка не потребовалась бы) и нужно перезагрузить роутер. Соглашаемся и нажимаем **Перезагрузить**.

TL-WR720N 🛛 👋	
← → C A Dinklogin.net	会 三
TP-LINK°	Беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 1 Модели
Состояние	
Основные настройки	
Быстрая настройка	Быстрая настройка - Завершение
WPS	
Сеть	Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для
Беспроводной режим	подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.
Расширенные настройки	Измецеция частолек бесполеопиой сати встипат в силу поспе перезагочаки маршолтизатора
DHCP	изменения настроек осспроводной сеги вслугит в силу после перезагрузки маршру изатора.
Перенаправление	
Защита	Назад Перезагрузить
Родительский контроль	
Контроль доступа	
Статическая маршрутизация	
IP Qo S	
Привязка IP- и МАС-адресов	
Функция DDNS	
Служебные настройки	
Системные инструменты	

9. После перезагрузки в течение 5–10 секунд должен появиться доступ к Интернету. Во вкладке **Состояние** можно увидеть то, что подключение установлено, и даже некоторую статистику по трафику.

💾 TL-WR720N 🛛 🖂				
🗲 🔿 C 🔒 🗋 tplinklogin.net				☆ 🗉
				1111111
TP-LINK°	Беспроводной марш	црутизатор серии I	N со скоростью передачи данн	ных до 1 Модел
Состояние	Канал:	Авто (Текущий канал 0)		^ <u>^</u>
Основные настройки	Режим:	11bgn смешанный		E
Быстрая настройка	Ширина канала:	Автоматически		-
WPS	МАС-адрес:			
Сењ	Состояние WDS:	Отключить		
Беспроводной режим	Cocroninic VIDS.	Ondiownb		
Расширенные настройки				
DHCP	WAN			
Перенаправление	MAC-annec:			
Защита	ID appear		BBBoE/BBBoE Boooling	
Родительский контроль	н-адрес.		FFOE/FFOE FOCUM	
Статическая маршрутизация	Маска подсети:	255.255.255.0		
IP QoS	Основной шлюз:			
Привязка IP- и МАС-адресов	DNS-cepsep:	10.74.0.253 , 10.74.0.232		
Функция DDNS	Время в сети:	0 day(s) 00:01:11	Отключить	
Служебные настройки				
Системные инструменты	Статистика трафика			
		Получено	Отправлено	
	Байт:	352289	280369	
	Пакетов:	1909	2144	
	Время работы:	0 дней 00:01:15	Обновить	