


Активация родительского контроля на телевизорах Philips

Чтобы активировать функцию «Родительский контроль», необходимо:

- Зайти в меню ТВ с помощью соответствующей кнопки на пульте;
- Выбрать раздел «Настройки»;
- Далее - «Блокировка от детей»;



- Выбрать подраздел «Ограничение просмотра». Есть возможность заблокировать доступ к приложениям нежелательного содержания. Можно ввести ограничение по скачиванию приложений с Google Play, установив возрастной ценз, скачать такие приложения без ввода пароля становится невозможно.
- Пароль по умолчанию для родительского контроля – «8888». Рекомендуется изменить его на свой вариант.